

# Bubble-Magus 온도 모니터

## 한글 설명서



## 버블매거스 온도 모니터

### 설치 방법

1. 배터리 소켓에 9V 배터리를 연결합니다
2. 온도 측정 프로브를 모니터와 연결합니다 (소켓은 오른쪽으로 잠깁니다)
3. 전원을 켭니다
4. 프로브를 측정하고자 하는 위치에 설치합니다. 정확한 온도 측정을 위해서는 다른 물체가 접촉되지 않도록 설치하세요

### 주의 사항

1. 본 제품은 지속적인 측정이 가능토록 설계되었습니다만 필요 시 모니터의 전원을 꺼서 배터리의 수명을 늘릴 수 있습니다
2. 모니터는 방수가 되지 않습니다. 따라서, 설치 시 수분이 많은 위치에 설치하지 마세요. 수분 침투에 의한 기능 이상은 AS의 범위가 아닙니다
3. 프로브를 정기적으로 청소하면 더욱 안정적이고 정확한 측정이 가능합니다
4. 배터리의 전압이 낮아지면 모니터는 "LOBAT" 알람을 표시합니다. 배터리를 교환해 주세요
5. 본 제품의 백라이트 기능이 있습니다. 어두운 환경에서도 측정치를 쉽게 읽을 수 있습니다. 백라이트를 오랜 시간 사용하면 배터리의 수명은 짧아 집니다
6. 본 제품은 별매의 아답터를 사용하여 외부 전원을 공급할 수 있습니다
7. AC 아답터를 사용하면 백라이트가 켜집니다
8. 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 배터리 누액 방지를 위해 배터리를 제거하십시오



#### 각 부의 명칭 및 설명

1. 온도 표시창 (섭씨)
2. 전원 스위치
3. LCD 백라이트 스위치
4. 온도 프로브 소켓

\*\* 외부 전원용 소켓은 본 기기의 오른쪽에 위치합니다

본 제품은 버블매거스의 한국 공식 수입원인 마린코스트에서 구입일로부터 1년간 무상 AS를 보증합니다. 사용 상의 부주의에 의한 수리는 무상 AS의 범위가 아닙니다